

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
Aggancio						
Giri alla presa di forza	giri/min	540	540	540	540	540
Albero cardanico grandangolare semplice con ruota libera, frizione di innesto a camme		●	○	○	●	○
Albero cardanico grandangolare semplice e frizione con bullone di sicurezza		●	●	●	●	●
Fabbisogno di potenza	CV	80	80	80	80	80
Pick-up						
Larghezza	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
Larghezza di raccolta DIN	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Distributore a semplice effetto per sollevamento pick-up e coltelli		●	–	–	●	–
N. di denti elastici per fila		32	32	28	32	32
Distanza dei denti elastici	mm	70	70	70	70	70
Ruote tastatrici pick-up		fisse (oscillanti ○)	fisse (oscillanti ○)	fisse (oscillanti ○)	fisse (oscillanti ○)	fisse (oscillanti ○)
Alimentazione						
Alimentazione forzata con		ROTO CUT	ROTO FEED	Forca	ROTO CUT	ROTO FEED
N. di coltelli		14	–	–	7	–
Innesti idraulici						
Distributore a semplice effetto per sollevamento pick-up		●	●	●	●	●
Distributore a doppio effetto per cilindri sportello posteriore		●	●	●	●	●
Camera di pressatura						
N. rulli di pressatura		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Legatura automatica a doppio spago		●	●	●	●	●
Legatura a rete ROLLATEX		●	●	●	●	●
N. di bobine nel vano portaspago		6	6	6	6	6
N. di rotoli di rete		2	2	2	2	2
Pressione di compressione regolabile sulla macchina		●	●	●	●	●
Rampa delle balle		○	○	○	○	○
Lubrificazione automatica delle catene		●	●	●	●	●
Dimensioni camera di pressatura						
Larghezza	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Diametro	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
Comandi						
OPERATOR		●	●	●	●	●
Pneumatici						
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Assale folle		●	●	●	●	●
Impianto frenante pneumatico		○	○	○	○	○
Impianto frenante idraulico		○	○	○	○	○
Impianto frenante idraulico attivo		○	○	○	○	○
Dimensioni e pesi						
Lunghezza	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Larghezza	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Altezza	m	2,30	2,30	2,30	2,97	2,97
Peso	kg	2990	2685	2685	3470	3250

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi della vostra concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati, cosa assolutamente da evitare durante il lavoro. A tale proposito, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.

● Di serie ○ In opzione – Non disponibile